

Как настроить шаблон чека



Рассказываем, как ускорить печать чека, сэкономить ленту и добавить в чек название магазина, кафе или салона.

Как изменить размер чека

Эвотор позволяет настроить размер текста на чеке. Вы можете выбрать один из трёх вариантов печати: обычный, экономичный и короткий. Чем меньше размер текста, тем больше чеков вы можете напечатать не меня ленту.

Зайдите на устройстве в «Настройки» → «Кассовый чек» и выберите вид чека:

- Обычный — стандартный размер чека.
- Экономичный — мелкий шрифт текста, чек уменьшается на 15%.
- Короткий — мелкий шрифт и пониженная контрастность, чек печатается быстрее.



Настройка размера чека


Напечатайте тестовый чек. Настройки сохраняются автоматически.

Как добавить название магазина, кафе, салона

Вы можете добавить в чек дополнительный текст: по две строки снизу и сверху. В каждой строке может быть до 26 символов текста. Это может быть название магазина или приветствие.

1. Зайдите на смарт-терминале в «Настройки» → «Кассовый чек».

2. Чтобы добавить текст в верхней части чека, нажмите «Текст шапки», введите текст и нажмите «ОК». Текст появится на изображении чека.



Настройки дополнительного текста в чеке

3. Чтобы добавить текст в нижней части чека, выберите «Текст подвала», введите текст и нажмите «ОК».

Готово! Настройки сохраняются автоматически.

Чтобы добавить в чек информацию об акции или любой дополнительный текст, установите в [Эвотор.Маркете](#) приложение «Сообщение на чеке».

