

Требования безопасности

Чтобы не сломать Эвотор и не нанести вред себе и окружающим, следуйте правилам:

- не ставьте тяжелые предметы на изделие;
- не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно;
- не помещайте посторонние объекты в отверстия Эвотора;
- не используйте острые предметы при работе с экраном;
- не нажимайте на экран слишком сильно;
- не допускайте попадания воды и других жидкостей на устройство;
- не ставьте Эвотор на неустойчивую поверхность, не допускайте его падения;
- не используйте устройство вблизи газов или дыма;
- не сжигайте устройство;
- не оставляйте включенное устройство без присмотра;
- используйте только оригинальные аккумуляторы (если они предусмотрены комплектацией) и блок питания;
- не разбивайте, не разбирайте и не прокалывайте аккумуляторы (если они предусмотрены комплектацией);
- не нагревайте аккумуляторы (если они предусмотрены комплектацией) выше температуры 60 °C;
- не допускайте контакта металлических предметов с клеммами аккумуляторов (если они предусмотрены комплектацией);
- не оставляйте аккумуляторы (если они предусмотрены комплектацией) внутри устройства, если не пользуетесь им дольше одного месяца;
- проверяйте хотя бы раз в месяц состояние аккумуляторов (если они предусмотрены комплектацией), вовремя подзаряжайте;
- не путайте плюс и минус, когда устанавливаете в устройство аккумуляторы (если они предусмотрены комплектацией);
- раз в 12 месяцев заменяйте старые аккумуляторы (если они предусмотрены комплектацией) новыми;

- не наступайте на кабель блока питания. Проверьте, чтобы он не был зажат у разъемов, электрических розеток и точек подключения кабеля к вашему устройству;
- отключайте блок питания от изделия и электросети во время грозы;
- отключайте блок питания от изделия и электросети, если не используете его в течение длительного времени;
- не используйте блок питания вне помещения или в местах, подверженных воздействию природных явлений;
- избегайте нахождения Эвотора рядом с кардиостимуляторами и слуховыми аппаратами;
- прекратите использовать Эвотор и немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла головная боль, тошнота, головокружение или другие симптомы недомогания. Такие симптомы может вызвать мерцание дисплея Эвотора у вас или окружающих людей. Если вы подвержены приступам эпилепсии или случаям потери сознания, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства;
- используйте и храните Эвотор и его комплектующие, включая аккумуляторные батареи (если они предусмотрены комплектацией) в условиях, указанных в паспорте вашего устройства;
- не утилизируйте Эвотор и его комплектующие вместе с бытовыми отходами. Следуйте местным нормативам утилизации электронных устройств в вашем регионе;
- утилизируйте аккумуляторы (если они предусмотрены комплектацией) в соответствии с законодательством и нормативами утилизации аккумуляторов данного типа в вашем регионе.

Чтобы не лишиться гарантии от производителя, соблюдайте перечисленные в Руководстве и Паспорте изделия требования безопасности, правила и условия хранения и эксплуатации устройства.